

MONTAGE

Handlauffolien/Aufkleber

Achten Sie vor dem Verkleben auf einen sauberen und fettfreien Untergrund. Die Fläche sollte glatt sein, um eine möglichst gute Haftung zu gewährleisten. Bei der Verklebung sollte die Umgebungstemperatur nicht unter +10° C betragen. Hier kann ein Heißluftföhn sehr gute Dienste leisten, um den Untergrund etwas aufzuwärmen.

1. Den Aufkleber mit einem Cutter vorsichtig an einer Stelle anheben und flach vom Trägerpapier abziehen. Keinesfalls Folie aufwölben. Es kann zum Zerbrechen einzelner Buchstaben oder Symbole führen.



2. Sollten Sie transparente Aufkleber verwenden, am besten den Aufkleber vom Trägerpapier mit einer feinen Messerspitze abheben. Berührt man mit den Fingern die Klebeflächen, kommt es oft zu unschönen „Fingerabdrücken“.



3. Aufkleber platzieren und fest am Untergrund andrücken, am besten mittels Finger oder Filzraffel z.B. von links nach rechts, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Die Folienränder fest mit dem Finger andrücken.



4. Die Braille- u. Taktilen Texte sind zusätzlich mit einer Lackschicht überzogen, um sie griff- und tastfest zu machen. Jedoch bietet dieser keinen Schutz gegen mechanische Beschädigungen oder Umwelteinflüsse.



MONTAGE

Handlaufschilder aus Aluminium oder Edelstahl mit UV Druck, 3D Handlaufschilder aus Edelstahl, sowie gefräste Handlaufschilder

Bei Montage mit Flüssigkleber achten Sie auf die Übereinstimmung des Biegeradius von Handlaufschild und Handlauf.

1. Klebstoff mittig am Schildrücken aufbringen. Achten Sie auf die Dosierung der Klebstoffmenge.



2. Handlaufschild am Handlauf ausrichten und Schild am Handlauf andrücken.



3. Zur Aushärtung des Klebstoffes Stretchband für 2 Stunden am Handlauf belassen.



4. Reinigung der Handlaufschilder mit einer weichen Bürste (Zahnbürste), Spülwasser und Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine Reiniger mit Lösemittel!

