

Reinigung & Pflege

i

Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselreifen Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

FORMO.


einschub DIREKT



Plattenwechsel



Tauschen Sie die Beschriftungsplatte durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Platte und dem Karton mit Profilschiebeelement. Beschriftungsplatte wechseln und mit Abdeckscheibe und Karton wieder in die Führung einschieben (1).



Durch leichten Andruck rastet das Einschubelement leicht ein (2). Beachten Sie, dass die Beschriftungsplatte auf der gegenüberliegenden Seite in den Rahmen einschlüpft (3).

Schraubmontage



Die FORMO.einschub DIREKT Fahnen-schilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnen-schildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnen-schildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

