

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen trocken wischen.

KRISTALLINO.s


Infoschilder KS7



Einlegerwechsel


- Die seitliche Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe sowie den Einleger herauschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die seitliche Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.



Schraubmontage

- Schraubmontage nicht sichtbar. Je Schild werden vier Senkkopfschrauben eingesetzt.



- Infoschilder mit ESG Glas und senkrechten Profileinfassungen haben am unteren Schildende ein Winkelblech zur Sicherung der Scheiben.

