

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

E05. einschubschilder



Einlegerwechsel

- Der Papiereinleger wird gemeinsam mit der Rückplatte, der Abdeckscheibe und dem Rahmenprofil eingeschoben.

Zur Sicherung des Papiereinlegers sind Magnete im Aluminiumprofil eingesetzt.

Schraubmontage

- Die Montage erfolgt nicht sichtbar am Rahmen mit Flachkopfschrauben.

