

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

VEXO



**Bewohnerzimmer
1.20 - 1.31**



**Therapie - und
Musik - Raum**



**Bewohnerzimmer
1.40 - 1.49**




**Wohn - und
Esszimmer**

Einlegerwechsel



Abdeckscheibe und Rückplatte gemeinsam herausführen, Einleger wechseln und zwischen Rückplatte und Abdeckscheibe anlegen. Das Ganze wieder einwölben und in die seitlichen Rahmen einrasten.



Schraubmontage



Die 20 mm breiten Seitenprofile werden mit einer Verbindungsplatte verschraubt.

Entspiegelte Acrylplatten schützen die Texteinlagen.

