Reinigung & Pflege

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

ALU.
direkt4

Schraubmontage

Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnenschild aufstecken.

Der Fahnenschildhalter NiFH170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.