Reinigung & Pflege
der Abdeckscheiben

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen trocken wischen.

Einlegerwechsel

Die Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe, sowie den Einleger, herausschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.



Schraubmontage

Schraubmontage nicht sichtbar. Je nach Schildgröße werden 2-4 Senkkopfschrauben eingesetzt.